



### Verknüpfung EIN



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten



2. Auf der gewünschten Zone innerhalb von 3 Sek. 3x kurz I drücken



3. Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3x langsam blinkt.

### Verknüpfung AUS



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten



2. Auf der gewünschten Zone innerhalb von 3 Sek. 5x kurz I drücken



3. Die Verbindung ist getrennt, sobald das Licht 10x schnell blinkt.