


GLOW®
SIMPLY LIGHT
Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp
www.glow-light.ch | info@glow-light.ch

S00-39800-1250
S00-39800-1550
S00-39800-630
S00-39800-T20
S00-39800-T10



LED PANEL SNAPLITE

Bedienungsanleitung

Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung.
Wir behalten uns die endgültigen Rechte vor.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **<E>**.

INHALT

- LED Panel ×1
- Bedienungsanleitung ×1


⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- Achtung: Stromschlag Risiko!
- Vor der Installation alle Stromquellen ausschalten (Leitungsschutzschalter oder Sicherung).
- Nur von qualifiziertem Fachpersonal nach geltenden Richtlinien installieren lassen.

HÄUFIGE FEHLER & BEHEBUNGEN

Mögliche Fehler	Fehlerbehebung
Das Licht ist aus	Sicherstellen, dass die Leuchte richtig angeschlossen ist.
	Sicherstellen, dass der Schalter ein ist.
Das Licht flakert	Sicherstellen, dass die Spannung stabil ist.
	Sicherstellen, dass der Dimmer kompatibel ist.



VERMASSUNG




Artikelnummer	L × B × H (mm)
S00-39800-630	630 × 630 × 40mm
S00-39800-1250	325 × 1250 × 40mm
S00-39800-1550	325 × 1550 × 40mm

ANSCHLUSS

- Vor der Installation Strom ausschalten.
- Falschpolung kann zu Verzögerung beim Einschalten führen.




5. Netzkabel am Leuchtenteil (Netzteil) anschliessen.




6. Leuchte ausrichten und mit der Montageplatte magnetisch verbinden.


INSTALLATION




1. Strom ausschalten




2. Montagelöcher anzeichnen und bohren. Montageplatte als Schablone verwenden.




3. Montageplatte mit Schrauben befestigen.



4. Fallsicherung einhängen.



7. Ausrichtung prüfen und ggf. justieren. Installation abgeschlossen.



8. Strom einschalten und Leuchtenfunktion prüfen.

ANMERKUNGEN

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Vor der Installation sicherstellen, dass das LED-Panel nicht beschädigt ist.
- Nicht zu lange auf die leuchtende LED-Oberfläche schauen.
- Von Kindern fernhalten. Kleine Teile können verschluckt werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, auf von Benutzern selbst zerlegte oder reparierte LED-Panels keine Garantie zu gewähren.
- Vor der Reinigung Strom ausschalten. Keine chemischen oder ätzenden Substanzen verwenden.
- LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar.