


Fernbedienung mit Drehrad CCT K3s


S00-FUNK-K3S



Verknüpfung EIN



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten



2. Auf der Rückseite SET innerhalb von 3 Sek. 3× kurz I drücken




3. Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3× langsam blinkt.

Verknüpfung AUS



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten



2. Auf der Rückseite SET innerhalb von 3 Sek. 5× kurz I drücken



3. Die Verbindung ist getrennt, sobald das Licht 10× schnell blinkt.